

INSTRUCCIONES PARA CODIFICAR SU MANDO A DISTANCIA

APRIMATIC TX2M / TX4M / TR2 / TR4

Para que su mando a distancia funcione, tiene que estar codificado.

La codificación se realiza desde otro mando a distancia que ya está programado o mediante un receptor de radio.

Cómo codificar un mando a distancia a partir de otro previamente programado:

- 1- Acérquese a la instalación controlada por el mando a distancia (1 a 2 metros).
- 2- Pulse al mismo tiempo todos los botones del mando a distancia que ya está en funcionamiento hasta que el receptor emita una señal sonora continua.
- 3- Pulse al mismo tiempo todos los botones del nuevo mando a distancia: la señal sonora se interrumpirá 1,5 segundos, lo que significa que el nuevo mando a distancia está registrándose.
- 4- Suelte todos los botones.
- 5- Pulse cualquier botón del nuevo mando a distancia: la señal sonora se interrumpirá 1,5 segundos y luego volverá a comenzar.
- 6- La señal sonora se parará tras unos 30 segundos, lo que significa que ha finalizado el periodo de registro.
- 7- Compruebe que su nuevo mando a distancia funciona correctamente.

Cómo codificar un mando a distancia a partir del receptor de radio:

- 1 - Abra la carcasa del receptor.
- 2- Pulse durante dos segundos la tecla situada en la tarjeta de la radio: el diodo del receptor se iluminará puesto que pasa a modo aprendizaje.
- 3- Pulse durante un segundo el botón1 de su nuevo mando a distancia, que está al lado de la letra A de «Aprimatic».
- 4- Proceda a realizar la misma acción con todos sus mandos a distancia nuevos.

5- El diodo del receptor se iluminará pasados unos 15 segundos, lo cual significará el paso del receptor al modo normal (recepción). Ya puede comprobar que su nuevo mando a distancia funciona correctamente.